

AIRBAG TESTER

Tester samochodowych poduszek powietrznych

AUDI

BMW

MERCEDES

OPEL / VAUXHALL

SEAT

SKODA

VOLKSWAGEN

Zasady bezpieczeństwa przy testowaniu poduszek powietrznych.

Wszystkie prace na systemach bezpieczeństwa pojazdów powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Urządzenia / substancje, które mogłyby eksplodować (wybuchnąć) podlegają przepisom obowiązującym w danym kraju i powinny być bezwzględnie przestrzegane. Dotyczy to również magazynowania i transportu.

Zalecenia / wskazówki producenta danej części odnośnie bezpieczeństwa obsługi oraz instalacji powinny być przestrzegane.

Usunięte / zdemontowane urządzenia/ substancje, które mogłyby eksplodować przechowywać pod zamknięciem odseparowane od innych niebezpiecznych materiałów.

Nie instalować żadnego dodatkowego wyposażenia w pobliżu bocznych poduszek powietrznych kierowcy i pasażera.

Nie łączyć lub nie rozłączać żadnych przewodów przy włączonym zapłonie. Wyłączyć zapłon i odczekać 1 minutę.

Przy pracach spawalniczych odłączyć akumulator pojazdu. Usunąć elementy poduszek powietrznych przed rozpoczęciem prac spawalniczych prowadzonych w pobliżu. Połączyć uziom spawarki do jak najbliższej obszaru prac.

Nie narażać instalacji na działanie temperatury powyżej 80 st. C

Używać jedynie urządzeń do diagnozowania w celu diagnozy błędów. Nie stosować żadnych mierników uniwersalnych lub lamp testujących.

Dla sprawdzenia połączeń za pomocą mierników uniwersalnych rozłączyć wszystkie urządzenia / substancje niebezpieczne.

Wykaz obs³ugiwanych samochodów:

Audi

Pojazd	Rok	System	Adapter	Prze³acznik
A2	01 02		OM94/11	VAG
A3	96 02		OM94/11	Vag
A4	95 02		OM94/11	Vag
A6	91 96		OM94/5	n/a
A6	96 02		OM94/5	VAG
A8	94 96		OM94/5	n/a
A8	96 02		OM94/11	Vag
80	91 95		OM94/5	n/a
100	91 96		OM94/5	n/a

Bmw

Pojazd	Rok	System	Adapter	Prze³acznik
3 E30	91 93	poduszka kierowcy 5WK4 060	OM94/7	n/a
3 E36	91 93	poduszka kierowcy 5WK4 060	OM94/7	n/a
3 E36	93 95	1 albo 2 poduszka ZAE , BAE	OM94/7	n/a
3 E36	95 01	4 albo 6 poduszek ZAE2 , MRS , MRS2	OM94/7	n/a
3 E46	95 01	4 albo 6 poduszek 2AE2 , MRS , MRS2	OM94/7	n/a
5 E34	91 93	poduszka kierowcy 5WK4 , 060	OM94/7	n/a
5 E34	93 95	1 albo 2 poduszka ZAE , BAE	OM94/7	n/a
5 E39	95 01	4 albo 6 poduszek ZAE2 , MRS , MRS2	OM94/7	n/a
7 E32	91 94	poduszka kierowcy 5WK4 060	OM94/7	n/a
7 E38	95 01	4 albo 6 poduszek ZAE2 , MRS, MRS2	OM94/7	n/a
8 E31	93 95	1 albo 2 poduszka ZAE , BAE	OM94/7	n/a
8 E31	95 00	4 albo 6 poduszek ZAE2 , MRS , MRS2	OM94/7	n/a

Mercedes

Pojazd	Rok	System	Adapter	Prze³acznik
190/E (201)	88 93	Kody migowe	OM94/8 lub /9	n/a
200/E (124)	88 95	Kody migowe	OM94/8 lub /9	n/a
220/E (124)	88 95	Kody migowe	OM94/8 lub /9	n/a
230/E (124)	88 95	Kody migowe	OM94/8 lub /9	n/a
260/E (124)	88 95	Kody migowe	OM94/8 lub /9	n/a
280/E (124)	88 95	Kody migowe	OM94/8 lub /9	n/a
300/E (124)	88 95	Kody migowe	OM94/8 lub /9	n/a
320/E (124)	88 95	Kody migowe	M94/8 lub /9	n/a
A Klasa (168)	98 01	Kody szybkie	OM94/11	Merc
C Klasa (202)	93 01	Kody szybkie	OM94/11	n/a
E Klasa (210)	95 01	Kody szybkie	OM94/11	n/a

Seat

Pojazd	Rok	System	Adapter	Prze³acznik
Alhambra	96 02		OM94/11	Vag
Arosa	97 02		OM94/11	Vag
Cordoba	93 02		OM94/11	Vag

Ibiza	93 02	OM94/11	Vag
Inca	95 02	OM94/11	Vag
Leon	00 02	OM94/11	Vag
Toledo	94 02	OM94/11	Vag

Skoda

Pojazd	Rok	System	Adapter	Przełącznik
Fabia	00 02		OM94/11	Vag
Felicia	95 02		OM94/11	Vag
Octavia	96 02		OM94/11	Vag

VAUXHALL/OPEL

Pojazd	Rok	System	Adapter	Przełącznik
Astra F	94 98	Poduszka S	OM94/10	Poz. 1
Astra G	98 02	Poduszka SAB6	OM94/10	Poz. 1
Calibra	93 97	Poduszka SDM	OM94/10	Poz. 2
Cawaler	93 95	Poduszka S	OM94/10	Poz. 1
Combo	02 02	Poduszka	OM94/10	Poz. 1
Corsa B	94 99	Poduszka S	OM94/10	Poz. 1
Corsa B	94 99	Poduszka SAB6	OM94/10	Poz. 1
Corsa C	01 02	Poduszka	OM94/10	Poz. 1
Frontera	97 98	Poduszka SDM	OM94/10	Poz. 2
Frontera B	99 02	Poduszka SDM	OM94/10	Poz. 2
Monterey	97 98	Poduszka SDM	OM94/10	Poz. 2
Omega B	94 99	Poduszka S	OM94/10	Poz. 1
Omega B	94 01	Poduszka SAB6	OM94/10	Poz. 1
Tigra	95 99	Poduszka S	OM94/10	Poz. 1
Vectra	93 95	Poduszka S	OM94/10	Poz. 1
Vectra B	95 99	Poduszka SAB6	OM94/10	Poz. 1
Vectra B	95 99	Poduszka	OM94/10	Poz. 1

Użyj adaptera OM94/6 dla przyszłych modeli

Volkswagen

Pojazd	Rok	System	Adapter	Przełącznik
Bettle	99 02		OM94/11	Vag
Bora	91 02		OM94/11	Vag
Caddy	93 95		OM94/11	Vag
Caravelle	93 95		OM94/11	Vag
Classic	93 95		OM94/11	Vag
Corrado	93 95		OM94/11	Vag
Golf	91 02		OM94/11	Vag
Lupo	93 95		OM94/11	Vag
Passat	98 02		OM94/11	Vag
Polo	93 02		OM94/11	Vag
Sharan	95 99		OM94/11	Vag
Transporter	93 95		OM94/11	Vag
Vento	93 95		OM94/11	Vag